

Att skarva vinterband

En vanlig metallkopplingsstycke kan inte användas för att skarva vinterband, eftersom den kopplar ihop stöt- och jordledarbuntarna på vinterbandet, vilket orsakar kortslutning.

Använd en **Duo-isolator** av plast för att skarva vinterbandet. Placera försiktigt vinterbanderna ovanpå varandra så att stöt- och jordledare är i linje.

Det spelar ingen roll vilken sida som är överst, grön eller vit, så länge sidorna av samma färg möts.

Det är därför viktigt att bandbuntens som är markerad med rött inte vidrör trådbuntens som är markerad med grönt i någon situation.

